


## 夜釣り・アウトドア 防災などに



# LEDスクエア マルチランタン

PRODUCED BY PROX INC.

|            |          |                               |                              |
|------------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| COB<br>LED | 単3<br>3本 | (ランタン時)<br><b>200</b><br>ルーメン | (懐中電灯時)<br><b>70</b><br>ルーメン |
|------------|----------|-------------------------------|------------------------------|



### 検品用電池付属

付属の電池は製品が正常に機能するか工場での検品の為  
に使用した電池です。検品用電池はご購入時点で  
消耗して使用できない場合があります。必ず新しい  
電池に交換してからご使用下さい。検品用電池消耗  
による理由での返品はお断りします。

※初回のみ電池カバーを外して  
絶縁シートを取り出してからご使用ください。

### LEDスクエアマルチランタン CODE:PX425MA

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| 規 格          | M   |                 |
| カラー          | アーミー  |                 |
| 使用光源         | 3W COB LED                                  |                 |
| 自 重          | 約321g(電池無)                                  |                 |
| 使用電池         | 単3電池×3本                                     |                 |
| サイズ          | W60×D60×H180mm(収納時)                         |                 |
| 明るさ          | 200ルーメン(ランタンのみでの使用時)<br>70ルーメン(懐中電灯のみでの使用時) |                 |
| 材 質          | ABS樹脂                                       |                 |
| 連続使用<br>時間目安 | ランタン時                                       | 3W×2COB使用時 10時間 |
|              |   | 3W×1COB使用時 20時間 |
|              | 懐中電灯時                                       | 1W使用時 12時間      |

### 注意

●本製品のご使用によって生じた紛失・故障・釣行費等の付随  
的な補償はできません。●LEDの光は指向性が強いので正視し  
ないで下さい。●LEDの交換は出来ません。●本製品は防水で  
はありません。●極端な温度状況下での使用は避けて下さい。  
●電池交換は消灯後に行ってください。●電池は⊕⊖の方向を  
正しく入れて下さい。●幼児の手の届かない所に保管して下  
さい。●炎天下の車内等、高温になる場所に放置しないで下  
さい。●分解・修理・改造等しないで下さい。

PX425MA(LEDスクエアマルチランタンM/アーミー)



希望小売価格 **OPEN**

## 吊るしてランタン



## 底部マグネット



## カラビナフック付

